
1B 40

1A 5B 01 00 00 00 00 80 01 EA 00 00

1A 54 01 28 00 1E 00 18 00 00 22 C4 FB C3 CA D5 E4 D6 E9 C4 CC B2 E8 00

1A 54 00 28 00 64 00 BC DB B8 F1 A3 BA 20 31 36 D4 AA 00

1A 54 00 28 00 96 00 CA D5 BE DD BA C5 A3 BA 30 30 30 30 33 00

1A 54 00 28 00 D2 00 32 30 32 31 2D 30 38 2D 32 33 20 31 30 3A 32 31 3A 30 39 00

1A 5D 00

1A 4F 00

释义:

每一行指令后面都要加 00 表示行结束

1B 40 （初始化）

1A 5B 01 （页开始） 00 00 00 00 （初始位置） 80 01 EA 00 （纸宽高） 00

1A 54 01 （打印文本） 28 00 （打印 X 轴位置） 1E 00 （打印 Y 轴位置） 18 00 （字体高度）
00 （字体特效） 22 （字体放大） C4 FB C3 CA D5 E4 D6 E9 C4 CC B2 E8 （打印内容） 00

1A 54 00 （打印文本） 28 00 （打印 X 轴位置） 64 00 （打印 Y 轴位置） BC DB B8 F1 A3 BA 20
31 36 D4 AA （打印内容） 00

1A 54 00 （打印文本） 28 00 （打印 X 轴位置） 96 00 （打印 Y 轴位置） CA D5 BE DD BA C5 A3
BA 30 30 30 30 33 （打印内容） 00

1A 54 00 （打印文本） 28 00 （打印 X 轴位置） D2 00 （打印 Y 轴位置） 32 30 32 31 2D 30 38
2D 32 33 20 31 30 3A 32 31 3A 30 39 （打印内容） 00

1A 5D 00 （页结束）

1A 4F 00 （打印指令）

1B 6D //半切刀 1B 69 //全切 (仅限带切刀机型，加在结尾)

