

1b 40
1A 5B 01 00 00 00 00 80 01 40 01 00
1a 26 01 00 00 14 00 80 01 18 01 05 00 01 00
1a 5c 01 00 00 41 00 80 01 41 00 02 00 01 00
1a 5c 01 00 00 69 00 80 01 69 00 02 00 01 00
1a 5c 01 00 00 91 00 80 01 91 00 02 00 01 00
1a 5c 01 00 00 be 00 80 01 be 00 02 00 01 00
1a 5c 01 00 00 eb 00 80 01 eb 00 02 00 01 00
1a 5c 01 88 00 69 00 88 00 15 01 02 00 01 00
1a 5c 01 f8 00 69 00 f8 00 15 01 02 00 01 00
1a 54 00 08 00 23 00
45 32 38 41 C9 FD BD B5 B1 AD CD D0 20 C1 E3 BC FE BA C5 A3 BA 36 31 31 30 33 33 30 45 46 31
00
1a 54 00 08 00 4b 00 B2 FA C6 B7 D0 F2 C1 D0 BA C5 A3 BA 32 30 32 32 2D 37 2D 32 31 2D 30 30
30 31 00
1a 54 00 08 00 73 00 C9 CF C9 FD CA B1 BC E4 00
1a 54 00 8c 00 73 00 D7 F3 00
1a 54 00 fa 00 73 00 D3 D2 00
1a 54 00 08 00 9b 00 B0 B4 D1 B9 B2 D9 D7 F7 C1 A6 00
1a 54 00 8c 00 9b 00 D7F3 00
1a 54 00 fa 00 9b 00 D3D2 00
1a 54 00 08 00 c8 00 B0 B4 D1 B9 CB F8 D6 B9 C1 A6 00
1a 54 00 8c 00 c8 00 D7 F3 00
1a 54 00 fa 00 c8 00 D3 D2 00
1a 54 00 08 00 f5 00 B0 B4 D1 B9 BD E2 D1 B9 C1 A6 00
1a 54 00 8c 00 f5 00 D7 F3 00
1a 54 00 fa 00 f5 00 D3 D2 00
1A 5D 00
1A 4F 00

注释:

1b 40 (初始化)

1A 5B 01 (页开始) 00 00 00 00 (初始位置) 80 01 (纸宽) 40 01 (纸高) 00

1a 26 01 (打印矩形指令) 00 00 (矩形横向坐标) 14 00 (矩形纵向坐标) 80 01 (矩形长度) 18 01 (矩形高度) 05 00 (线条粗细) 01 (固定, 使用黑线打印, 00 为白线不打印) 00

1a 5c 01 (打印横线指令) 00 00 (横线横向坐标) 41 00 (横线纵向坐标) 80 01 (横线长度) 41 00 (横线高度) 02 00 (线条粗细) 01 (固定, 使用黑线打印, 00 为白线不打印) 00

1a 5c 01 (打印横线指令) 00 00 (横线横向坐标) 69 00 (横线纵向坐标) 80 01 (横线长度) 69 00 (横线高度) 02 00 (线条粗细) 01 00

1a 5c 01 (打印横线指令) 00 00 (横线横向坐标) 91 00 (横线纵向坐标) 80 01 (横线长度) 91 00 (横线高度) 02 00 (线条粗细) 01 00

1a 5c 01 (打印横线指令) 00 00 (横线横向坐标) be 00 (横线纵向坐标) 80 01 (横线长度) be 00 (横线高度) 02 00 (线条粗细) 01 00

1a 5c 01 (打印横线指令) 00 00 (横线横向坐标) eb 00 (横线纵向坐标) 80 01 (横线长度) eb 00 (横线高度) 02 00 (线条粗细) 01 00

1a 5c 01 (打印竖线指令) 88 00 (竖线横向坐标) 69 00 (竖线纵向坐标) 88 00 (竖线长度) 15 01 (竖线高度) 02 00 (线条粗细) 01 00

1a 5c 01 (打印竖线指令) f8 00 (竖线横向坐标) 69 00 (竖线纵向坐标) f8 00 (竖线长度) 15 01 (竖线高度) 02 00 (线条粗细) 01 00

1a 54 00 (打印文本指令) 08 00 (文本横向坐标) 23 00 (文本纵向坐标) 45323841C9FDBDB5B1ADCDD020C1E3BCFEBAC5A3BA36313130333330454631 (打印内容: E28A 升降杯托 零件号: 6110330EF1) 00

1a 54 00 (打印文本指令) 08 00 (文本横向坐标) 4b 00 (文本纵向坐标) B2FAC6B7D0F2C1D0BAC5A3BA323032322D372D32312D30303031 (打印内容: 生产序列号: 2022-7-21-0001) 00

1a 54 00 (打印文本指令) 08 00 (文本横向坐标) 73 00 (文本纵向坐标) C9CFC9FDCAB1BCE4 (打印内容: 上升时间) 00

1a 54 00 (打印文本指令) 8c 00 (文本横向坐标) 73 00 (文本纵向坐标) D7F3 (打印内容: 左) 00

1a 54 00 (打印文本指令) fa 00 (文本横向坐标) 73 00 (文本纵向坐标) D3D2 (打印内容: 右) 00

1a 54 00 (打印文本指令) 08 00 (文本横向坐标) 9b 00 (文本纵向坐标) B0B4D1B9B2D9D7F7C1A6 (打印内容: 按压操作力) 00

1a 54 00 (打印文本指令) 8c 00 (文本横向坐标) 9b 00 (文本纵向坐标) D7F3 (打印内容: 左) 00

1a 54 00 (打印文本指令) fa 00 (文本横向坐标) 9b 00 (文本纵向坐标) D3D2 (打印内容: 右) 00

1a 54 00（打印文本指令） 08 00（文本横向坐标） c8 00（文本纵向坐标）
B0B4D1B9CBF8D6B9C1A6（打印内容：按压锁止力） 00

1a 54 00（打印文本指令） 8c 00（文本横向坐标） c8 00（文本纵向坐标） D7F3（打印内容：左） 00

1a 54 00（打印文本指令） fa 00（文本横向坐标） c8 00（文本纵向坐标） D3D2（打印内容：右） 00

1a 54 00（打印文本指令） 08 00（文本横向坐标） f5 00（文本纵向坐标）
B0B4D1B9BDE2D1B9C1A6（打印内容：按压解压力） 00

1a 54 00（打印文本指令） 8c 00（文本横向坐标） f5 00（文本纵向坐标） D7F3（打印内容：左） 00

1a 54 00（打印文本指令） fa 00（文本横向坐标） f5 00（文本纵向坐标） D3D2（打印内容：右） 00

1A 5D 00（页结束）

1A 4F 00（打印指令）

