# MY-P58C 热敏打印机

# 用户手册(V1.0)



冬

1	概述	1
	1.1 简介	1
	1.2 主要特点	1
2	产品简介	2
	2.1 打印机外观	2
3	主要技术指标	3
	3.1 技术规格	3
	3.2 打印耗材要求	5
	3.2.1 连续纸参数	5
	3.2.2 用纸注意事项	5
		6
•		6
4	使用方法	7
	4.1 选择打印机安装位置和方向	7
	4.2 使用前的准备	7
	4.2.1 电池安装	7
	4.3 纸卷安装	7
	4.3.1 打印纸类型确认	7
	4.4 指示灯说明	9
5	基本功能使用	10
	5.1 开机	10
	5.2 关机	10
	5.3 自测	10
	5.4 走纸(手动进纸)	10
_	5.5 充电	<b>汚签</b> 。
6	打印连接及打印	11
	6.1 WINDOWS 驱动安装	11
	6.2 L1nux 驱动安装	14
	6.3 监才(可选)的配对及打印	23
	6.4 打印位直	24
7	6.4.I 打印位直 拉口卫明点以	25
1	按口匀脚疋义	
0	(.1 m1cro USB 数据线按线图	26
ð	0 1 打印扣不工作:	27
	0.1 11 中心インギャー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
	8.4 1X 17 11 小为	27
	δ.3 11印过住中出现的问题	27

#### 声明

本手册内容未经同意不得随意更改,本公司保留在技术、零部件、软件和硬件上变更产品的权利。用 户如果需要与产品有关的进一步信息,可与本公司联系。未经公司的书面许可,本手册的任何章节不得以 任何形式、通过任何手段进行复制或传送。

#### 版权

本手册于 2017 年印制 中国印制

1.0 版本

#### 警告、注意

⚠ 警告: 必须遵守, 以免伤害人体, 损坏设备。

⚠ 注意:给出了打印机操作的重要信息及提示。

#### ✤ 特别提醒:

尊敬的用户,感谢您选择并购买我司产品,为了保障您的售后服务权益,请认真填写随产品附配的产品保修卡。

(未填写保修卡的,本公司将不提供免费售后保修服务)

#### 安全须知

在操作使用打印机之前,请仔细阅读下面的注意事项:

1. 安全警告

△ 警告:打印头为发热部件,打印过程中和打印刚结束,不要触摸打印头以及周边部件。

⚠ 警告:不要触摸打印头和连接插件,以免因静电损坏打印头。

#### 2. 注意事项

- 1) 打印机应安装在一个平整、稳固的地方。
- 2) 在打印机的周围留出足够的空间,以便操作和维护。
- 3) 打印机应远离水源并避免阳光、强光和热源的直射。
- 4) 不要在高温,湿度大以及污染严重的地方使用和保存打印机。
- 5) 避免将打印机放在有剧烈振动和冲击的地方。
- 6) 打印机不得在无纸的状态下打印,否则将严重损害打印头。
- 7) 为了保证打印质量和产品的寿命,建议采用推荐的或同等质量的纸张。
- 8) 插接或断开各个接口时,必须关掉电源,否则可能会引起打印机控制电路的损坏。
- 9) 用户不得自行拆卸打印机进行检修。

请妥善保管本手册,以备使用参考。

# 1 概述

# 1.1 简介

P58C 是一款 USB 供电的热敏式票据打印机,具有高打印质量、高速度、高稳定性等特点,可广泛应用于商业 POS 系统、餐饮行业等需要现场实时打印收据的场合。

P58C 可以通过 USB 或蓝牙与其他设备连接,同时提供 WINDOWS 和 LINUX 操作系统和移动 Andriod 系统下的驱动。

支持的操作系统列表: WINDOWS XP WINDOWS 7 32/64 WINDOWS 8 WINDOWS 10 UBUNTU 12.04 32/64 UBUNTU 14.04 32/64 Andriod 2.0 以上

# 1.2 主要特点

- 1) 便携移动
- 2) 低噪音、高速打印
- 3) 方便快捷的上纸方式
- 4) 使用维护简便
- 5) 支持连续纸打印

# 2 产品简介

# 2.1 打印机外观



视图

▲ 注意:电源指示灯正常运行时为红色,缺纸指示灯为蓝色,

配件





USB 数据线

▲ **注意**:打开包装时,对照装箱清单检查物品是否有缺少和损坏,一旦出现这种现象,请立即与经销商 或厂家联系。

# 3 主要技术指标

# 3.1 技术规格

Ţ	ī目	参数		
	打印方式	行式热敏		
	分辨率	203DPI,8 dots/mm		
打印参数	打印宽度	48mm(384dots)		
	打印速度	100mm/s (max)		
	通讯接口	标准: USB 接口, 可选: 蓝牙(可选)接口		
指令集	/	ESC/POS 兼容指令集		
方辞界	RAM	接收缓冲区 8K 字节		
竹阳谷	FLASH	FLASH 4M 字节,NV 位图 64K 字节		
	中文	GB18030 24×24		
	文字、数字	ASCII $9 \times 17,12 \times 24$		
	用户自定义	支持		
		可选国际字符集 45		
		TRADITIONAL CHINESE		
		CHINESE		
		CP437 [U.S.A., Standard Europe]		
		Katakana		
字符		CP850 [Multilingual]		
1-11		CP860 [Portuguese]		
	代码页	CP863 [Canadian-French]		
		CP865 [Nordic]		
		WCP1251 [Cyrillic]		
		CP866 Cyrillic #2		
		MIK[Cyrillic /Bulgarian]		
		CP755 [East Europe, Latvian 2]		
		Iran		
		CP862 [Hebrew]		

		WCP1252 Latin I
		WCP1253 [Greek]
		CP852 [Latina 2]
		CP858 Multilingual Latin [ +Euro)
		Iran II
		Latvian
		CP864 [Arabic]
		ISO-8850-1 [West Furope]
		CP737 [Greek]
		WCD1257 [Baltia]
		Thai
		CP720[Arabia]
		CP857[Tuekich]
		WCD1250[Control Europo]
		CD775
		WCD1254[Turkich]
		WCP1254[1ulkisii]
		WCP1255[Hebrew]
		WCP1250[Alabic]
		ISO-8859-2[Latin 2]
		ISO-8859-5[Latin 5]
		ISO-8859-4[Battic]
		ISO-8859-6[Arabic]
		ISO-8859-/[Greek]
		ISO-8859-8[Hebrew]
		ISO-8859-9[Turkish]
		ISO-8859-15 [Latin 3]
		文持个同密度的点图打印
图表	/	支持光栅位图打印
		支持卜载位图打印,每个位图的最大尺寸不超过 64K,卜载位
		图的总大小是 64K
	一维	UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN13、CODE39、ITF、CODEBAR、
条形码		CODE128、CODE93
	二维	QR Code 支持
检测切能	传感希	研究传感器
	电源指示灯	<u> 红</u> 色
LED 指示灯		监巴
	监才(ባ选)指示灯	
	<u> </u>	你准恐戰打印纸
打印纸规格	苋皮	$5/\pm 0.5$ mmm
	厚皮	0.065~0.1mm
	直径	最大 38mm

	装纸	易装纸结构
	切纸	手动切纸
小加工田本生小牛	操作条件	-10°C ~ 50°C, 25% ~ 80%RH
初埋村住	存储条件	$\sim$ 40°C ~ 70°C, ≤93%RH (40°C)
	外观尺寸	$103 \text{mm} \times 75 \text{mm} \times 48 \text{mm} (W \times L \times H)$
	重量	0.15KG
可告州会粉	TPH 寿命	150km
可非性参数	马达寿命	360,000 小时
		Windows (WIN7/WIN8/Vista/XP/2000)
软件功能	驱动程序	PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.10.0(USB 驱动)
		DriverSetup (打印机驱动)

# 3.2 打印耗材要求

### 3.2.1 连续纸参数

- 1) 纸张类型: 热敏收据纸/热敏黑标纸
- 2) 纸张宽度: 57±0.5 mm
- 3) 最大纸卷外径: 38 mm
- 4) 纸卷轴芯尺寸内径: 芯轴内径 12.5mm, 芯轴外径 21mm
- 5) 纸张厚度: 0.065 ~ 0.10mm

### 3.2.2 用纸注意事项

⚠ 注意:

- 1) 请选用同等质量的纸张,否则会影响打印质量甚至降低热敏打印头的寿命;
- 2) 不要把纸粘在纸卷的轴芯上;
- 3) 如果打印纸受到化学制剂或者油类的污染,有可能褪色或者降低感热度,影响打印效果;
- 4) 不要用指甲或者坚硬的物品摩擦打印纸的表面,否则可能会引起褪色;
- 5) 环境温度超过 70°C 时,打印纸会褪色,所以要特别注意环境的温度、湿度以及光照的影响。

# 4 使用方法

# 4.1 选择打印机安装位置和方向

- 1) 打印机应安装在一个平整、稳固的地方; 推荐使用水平安装, 倾斜安装时倾斜角度不应超过±10°(打 印进纸方向), 其它方向严禁倾斜;
- 2) 打印机应远离水源;
- 3) 避免将打印机放在有振动和冲击的地方;
- 4) 打印机在操作和维护时,建议保留足够尺寸空间,从而更有效的保证打印机工作的可靠性和操作简便性。

# 4.2 使用前的准备

# 4.2.1 电池壳安装



# 4.3 纸卷安装

# 4.3.1 打印纸类型确认

USB 线和接口电缆连接完毕后,可以安装介质进行打印。打印前先确认打印机使用的纸张类型。默认的纸张类型为连续纸。

### 4.3.2 打印纸卷安装

- 1) 关闭打印机的电源开关;
- 2) 翻起纸仓盖,打开纸仓盖。





3) 按如图正确方向装入纸卷到纸仓





4) 抽出一段打印纸, 平齐地对好出纸口, 然后向下盖好纸仓盖



5) 完成装纸后状态



# 4.4 指示灯说明

1) 指示灯功能说明

名称	状态	说明
由酒比三灯	长亮	打印机正常工作
巴切1百小月	熄灭	打印机不工作
<b>萨</b> 平(司选) 比三灯	长亮	打印机处于蓝牙(可选)传输状态
<u><u></u> <u></u> </u>	熄灭	打印机不处于蓝牙(可选)传输状态
始纸化二灯	常亮	打印机缺纸状态
项约1百小为	熄灭	打印机正常状态

操作	状态	电源灯	缺纸灯	蓝牙(可选)灯	蜂鸣器
接入 USB 线	开机状态	亮	灭	灭	鸣叫1声
未开机	关机状态	灭	灭	灭	
超过等待时间	休眠状态	闪烁	灭	灭	
拔掉 USB 线	关机	灭	灭	灭	鸣叫2声
长按 FEED 键	走纸	亮	灭	灭	鸣叫1声
	纸充足	亮	灭	灭	
	缺纸或纸仓开盖	亮	常亮	灭	
数据传送中	蓝牙(可选)连接	亮	灭	亮	

▲ 注意:打印机利用热敏电阻来检测打印头的温度,如果打印头过热,电路将切断打印头电源,并停止 打印;打印头过热保护的温度为80℃。

# 5 基本功能使用

# 5.1 开机

关机状态下, 接入 USB 线, 打印机开机并进入工作状态, 电源指示灯(红灯)亮。

# 5.2 关机

开机状态下,拔掉 USB 线,打印机关机,所有指示灯熄灭。

### 5.3 自测

用户拿到打印机后,可以随时对打印机进行自测,以检测打印机当前的设置和状态。 自测的方法如下:关机(如果打印机处于开机状态的话),然后按住走纸键【FEED】,再接入 USB 线,打印机即会打印出自测页,自测页中包含当前打印机的状态及打印机设置和打印的范例。

# 5.4 走纸 (手动进纸)

打印机在正常工作状态下,按下走纸键【FEED】,打印机开始走纸.

# 6 打印连接及打印

### 6.1 WINDOWS 驱动安装

打印机附配的 CD 中有 WINDOWS 驱动程序,存放位置为: Drivers\Windows 文件夹。

①通过 USB 打印机与电脑连接,在桌面上会跳出弹框,点击【取消】

找到新的硬件向导	
	欢迎使用找到新硬件向导
	这个向导帮助您安装软件:
	VSB-Serial Controller
	如果您的硬件带有安装 CD 或软盘,请现在将 其插入。
	您期望向导做什么?
	④ 自动安装软件(推荐)(L)
	○从列表或指定位置安装(高级)(2)
	要继续,请单击"下一步"。
	< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

②双击驱动文件按步骤提示选择安装 (在 XP 操作系统中可直接双击运行,在 WIN7/WIN8 操作系统中会提示需要管理员权限才能运行)



③安装完成后,打开【设备管理】--右键【扫描硬件改动】--【端口】查看 COM 口号



④再安装【DriverSetup】

 DriverSe	tup
Printer KAICONG	Driver S. ELECTRONIO

#### ⑤选择串口

	C 有线网络 - 使用网线将打印机连接到您的网络
	○ USB - 使用USB数据线将打印机连接到您的计算机
[	<ul> <li>串口 - 使用串口数据线将打印机连接到您的计算机</li> </ul>
	并口 - 使用并口数据线将打印机连接到您的计算机

#### ⑥选择刚刚查阅的 COMX

POS58 Printer Driver Install		
<b>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</b>		
Welcome	F-#	完成

⑦每秒位数选9600,【确定】

毎秒位数 (B):	9600		
数据位(2):	8	~	
奇偶校验(E):	无	~	
停止位 (S):	1	~	
数据流控制 (2):	无	~	
	िरहर		

### ⑧点击确定

1	POS58 Printer Driver Install	×
Ā	≢口: COM3: OX Add Printer Successful - POS58 Printer 定	
	Welcome 上一步 下一步 完成	

⑨若能打印出自测页,则打印机安装成功可以正常打印了



### 6.2 Linux 驱动安装

USB/串口/并口/网口驱动安装

在 Linux 操作系统中,USB 数据线连接打印机和计算机后,系统自动识别 USB 驱动,只需安装打印机 驱动。

将目录下的 commandtokc, rastertokc, texttokc 这三个过滤器复制到 cups 的 filter 目录下,这个目录一般是/usr/lib/cups/filter/。为了方便安装,已经将安装步骤写在了一个 shell 中。请在终端里运行该 shell 脚本,运行命令如下: sudo ./install.sh 如果脚本无运行权限,请在终端运行:sudo chmod a+rwx install.sh 为其添加权限。



2、 安装完过滤器之后,点击系统设置。

😢 _ 系统设置						
全部设置(A)					٩	
个人						
					<b>I</b>	
安全和隐私	亮度和锁屏	外观	文本输入	语言支持	在线帐户	
硬件						
Z	<u></u>	-		*	*	
Wacom 手写	打印机	电源	键盘	蓝牙	色彩	声音
板						
•						
鼠标和触摸板	网络	显示				
系统					5	00
$\bigcirc$	<b>?</b>		C	X	223	~
Landscape 服 务	备份	软件和更新	时间和日期	通用辅助功能	详细信息	用户账户

3、 点击打印机

<mark>8</mark> — 🔲 打印机-localhost	
🛖 添加 🔻 📿	过滤(F): 🔍 🗵
HP-Officejet-Pro-8620	Laserjet
已连接 local host	

4、 添加打印机

选择对应的端口然后点击前进即可。例如:并口打印机选 LPT #1,或者 LPT #2。

先择设备	
设备	描述
Serial Port #2	一个打印机连接到并行口。
LPT#1	
Unknown	
串口 #1	
输入URI	
<ul> <li>网络打印机</li> <li>EPSON UB-E03 (192.168.1.165)</li> <li>HP Officejet Pro 8620 (192.168.1.11)</li> <li>HP LaserJet Professional P1606dn (192.168.1.</li> <li>查找网络打印机</li> </ul>	
互联网打印协议(https)	
LPD/LPR 主机或打印机	▼连接
Internet Printing Protocol (ipps)	连接
Internet Printing Protocol (ipp14)	并口
AppSocket/HP JetDirect	
互联网打印协议(ipp)	
\$	
	取消(の) 前港(の)

串口打印机选择串口 #1,或者串口 #n,如果上面没有显示串口,可能是权限不足,请修改串口设备 文件的访问权限为所有人可以读写,或在终端输入命令:sudo chmod a+rw /dev/ttyS0;在 windows 下的 com1, 对应 Linux 下的/dev/ttyS0;com2 对应/dev/ttyS1;依此类推。修改完权限之后,等待几分钟,即可发现在添加 打印机里已经可以找到串口了。选择波特率和打印机的波特率一致,校验无,数据比特 8,流控选硬件(RTS, DTR 都可)。

<b>安备</b>	串口设置	
Serial Port #2 LPT #1	波特率	115200
Unknown	对等	默认
串口 #1 输入 URI	数据比特	默认
网络打印机 EPSON UB-E03 (192.168.1.165) HP Officejet Pro 8620 (192.168.1.11)	流量控制	默认
查找网络打印机		
互联网打印协议(https)	·* 1*	
LPD/LPR 主机或打印机	▼注按	
internet Printing Protocol (ipp14) AppSocket/HP JetDirect 互联网打印协议(ipp)		

USB 打印机,需要先将打印机 U 口连上电脑,再点添加打印机,可以发现选择设备里多出一个 Unknown,描述是一个打印机连接到一个 USB 端口。这个即是刚才连上的 USB 打印机。

设备	描述
Serial Port #2	一个打印机连接到一个 USB 端口。
LPT#1	
Unknown	
串口 #1	
输入URI	
网络打印机	
EPSON UB-E03 (192.168.1.165)	
HP Officejet Pro 8620 (192.168.1.11)	
HP LaserJee Professional Providen (192.108.1. 查找网络打印机 互联网打印协议(https) LPD/LPR 主机或打印机 Internet Printing Protocol (inps)	
	▼连接
	连接
Internet Printing Protocol (ipp14)	USB
AppSocket/HP JetDirect	
互联网打印协议(ipp)	
\$	

网络打印机需要在添加打印机的页面点网络打印机,选择打印协议为 AppSocket/HP JetDirect 在右边的主机栏填上打印机的 IP 地址,如 192.168.1.87,端口号填 9100。

😢 🗕 🔲 新打印机	
选择设备	
设备	网络打印机的位置
Serial Port #2 LPT #1 Unknown 串口 #1 输入 URI ▼ 网络打印机 EPSON UB-E03 (192.168.1.165) HP Officejet Pro 8620 (192.168.1.11) HP Laser Jet Professional P1606dn (192.168.1.	主机: 192.168.1.87 端口号: 9100
互联网打印协议(https)	- · · · · · · · ·
LPD/LPR 主机或打印机	▼ 注按
Internet Printing Protocol (ipp14)	AppSocket/HP JetDirect
AppSocket/HP JetDirect	
互联网打印协议(ipp)	
	取消(C) 前进(F)

5. 当选定端口后点击前进会发现正在搜索驱动的提示。在选择驱动程序那页,选择提供 PPD 文件。

😫 💶 新打印机
选择驱动程序
○ 从数据库中选择打印机
◎ 提供 PPD 文件
○ 搜索要下载的打印机驱动程序
PostScript 打印机描述 (PPD) 文件通常能够在打印机驱动程序光盘上找到。PostScript 打印机通常是 Windows <sup>®</sup> 驱 动程序的一个组件。
(无)
后退(B) 取消(C) 前进(F)

### 6. 选择目录下的 Printer58.ppd。

😣 🛛 选择文件					
🖌 🕟 📷 lvrenyar	ng bin binary linux64 printer	58 ppd			
位署	名称			大小	修改日期
	Printer58 ppd			37 KB	2014年12日15日
● Home				5.7 10	2014412/3130
日初频					
图片					
■ 文档					
▲下载					
月音乐					
设备					
◙ 计算机					
		₽			
		PostScript 打印机描述文件(*.ppd	, *.PPD, *.ppd.gz,	*.PPD. 取消((	gz, *.PPD.GZ) ▼ C) 打开(O)

7. 点击"前进"按钮。

😣 🗕 🔲 新打印机	
选择驱动程序	
○ 从数据库中选择打印机	
◎ 提供 PPD 文件	
○ 搜索要下载的打印机驱动程序	
PostScript 打印机描述 (PPD) 文件通常能够在打印机驱动程序光望 打印机通常是 Windows <sup>®</sup> 驱动程序的一个组件。	盘上找到。PostScript
Printer58.ppd	
Ν	
M2	
	₩消(C) 前进(F)

8. 点击"应用"按钮

」印机描述			
丁印机名称			
这台打印机的简称比如"laserjet"			
Printer58			
<b>描述</b> (可选)			
使于理解的描述,比如"惠普双]	_激光打印机"	 	
Printer58			
2置(可选)			
便于理解的位置,比如"实验室"		 	
lvrenyang-Z87P-D3			

9. 打印测试页



如果能打印测试页,说明驱动安装正确。

# 6.3 蓝牙(可选)的配对及打印

打印机附配的 CD 中有【MyPriter#3. apk】安装到手机中。

P58C(5V、USB 充电)打印机工作前需与驱动 P58C(5V、USB 充电)打印机的主设备配对,配对过程由主设备发起。

通常的配对方法如下:

1、打印机开机,

2、主设备(手机)打开【MyPriter】搜寻外部蓝牙(可选)设备,并输入密码"0000" 连接(蓝牙(可选) 名称和蓝牙(可选)IP可通过打印自测页查看)





3、完成配对。即可向打印机发送打印图片、文本、曲线、命令等。



▲ 注意: 1. 配对时, P58C(5V、USB充电)打印机必须处于开机状态;

2. 打印时纸张宽度应选择 2 英寸,发送速度可选,中、慢为佳;

- 3. P58C(5V、USB 充电)打印机蓝牙(可选)只能同时连一台设备,且为 andriod 手机;
- 4. 当设备连接打印机蓝牙(可选)成功, 蓝牙(可选)指示灯常亮, 并且会自行打印四行测试页
- 6.4 打印位置

# 6.4.1 打印位置



L1-纸仓宽度: 58±0.5mm L2-有效打印宽度: 48mm L3-打印头到纸仓左边距(固定宽度): 4±0.3mm L4-打印头到纸仓右边距(固定宽度): 4±0.3mm L5-左边距: 打印机默认值为 4mm L6-打印区域宽度: 由命令设置(见编程手册),打印机默认值为 48mm L7-右边距: 打印机默认值为 4mm

25

# 7 接口引脚定义

7.1 micro USB 数据线接线图



usb 引脚定义:一般而言,红(Vcc),白(D-),绿(D+),黑(GND)

Pin	Name	Description
1	VCC	+5 VCC
2	D-	Data -
3	D+	Data +
4	ID	Type A:connected to Ground Type B:not connected
5	GND	Ground

在 USB 插头的四个触电中,电源和地这两个触点比较长,中间两条 D+和 D-相对较短一点。这是为了 支持热插拔而专门设计的硬件结构。当 USB 插入时,先接通 GND 和 Vbus,而后接通数据线。当 USB 拔 下来时,先断开数据线,再断开 Vbus 和 GND。这样就保证了在插拔过程一只,不会出现有数据信号而无 电源的情况。如果数据线早于电源线接通,则可能会让芯片 I/O 引脚 电压比较电源电压高,从而导致我们 常说的芯片闩锁(Latch Up)现象。

其中 ID 脚在 OTG 功能中才使用。由于 Mini-USB 接口分 Mini-A、B 和 AB 接口。如果你的系统仅仅 是用做 Slave,那么就使用 B 接口。 系统控制器会判断 ID 脚的电平判断是什么样的设备插入,如果是高 电平,则是 B 接头插入,此时系统就做主模式(mastermode) 如果 ID 为低,则是 A 接口插入,然后系统就 会使用 HNP 对话协议来决定哪个做 Master,哪个做 Slave。

# 8 故障处理

打印机出现故障时,可参照本章内容快速进行相应的处理。如果仍然无法排除故障,请与代理商或厂 家联系。

# 8.1 打印机不工作

出现的问题	可能的原因	解决方法
打印机不工作	打印机没有打开	接入 USB 线以供电
	线路板损坏	与经销商或厂家联系

# 8.2 报错指示灯

出现的问题	可能的原因	解决方法
缺纸指示灯与电源指 示灯闪烁(快)	纸用尽	更换新纸卷
电源指示灯闪烁	打印机休眠状态	按走纸键或发送打印命令

# 8.3 打印过程中出现的问题

出现的问题	可能的原因	解决方法
纸张出现有色条纹	纸将尽	纸卷将用完,注意及时更换纸卷
打印不清或有污点	纸卷安装不正确	检查是否正确装纸
	纸张不符合要求	使用推荐的热敏纸
	打印头或打印胶辊脏	清洁打印头或打印胶辊
	打印浓度设置低	将打印浓度增加,满足需要即可
纸张不能正常输出	塞纸	打开上盖,检查走纸通道,清楚塞纸
纵向打印内容丢失	打印头或打印胶辊脏	清洁打印头或打印胶辊
	打印头故障	与经销商或厂家联系